



MANUALE

SCALA IN APPOGGIO

Libretto di istruzioni per l'installazione, l'uso, l'ispezione periodica e la manutenzione

ATTENZIONE:

Leggere attentamente la presente documentazione rispettando le raccomandazioni per il montaggio fornite dal fabbricante

Sommario

1 - Dichiarazione di Conformità	4
2 - Garanzia	4
3 - Istruzioni per l'utente	5
3.1 - Prima dell'utilizzo	5
3.2 - Collocamento ed installazione della scala	5
3.3 - Utilizzo della scala	6
4 - Manutenzione, Riparazione e Stoccaggio	7

1. Dichiarazione di conformità

Officine Rasera s.r.l. dichiara che le scale d'appoggio sono costruite in conformità al D.lgs. 81/08 e nel rispetto della norma europea UNI EN 131

2. Garanzia

Le scale d'appoggio sono garantite 5 anni per tutti i difetti di fabbricazione. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:

- Utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali
- Impiego in condizioni non previste
- Cattiva o carente manutenzione

Inoltre la garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione.

La garanzia non si applica alle parti e/o ai componenti soggetti a usura da utilizzo, a componenti modificati, trasformati, riparati da terze parti e comunque non corrispondenti all'originale.

La garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.

Contatti Aziendali

FABBRICANTE:

Officine Rasera S.r.l.

P.IVA:

01286670268

SEDE:

Via degli Artigiani, 35 - 31035 - Crocetta del Montello (TV) Italy

TELEFONO:

+39.0423.639823

MAIL:

info@rasera.com

3. Istruzioni per l'utente

3.1 Prima dell'utilizzo

Assicurarsi di essere in grado di utilizzare la scala. Alcune condizioni mediche, l'uso di medicine e l'abuso di Alcool o droghe possono rendere insicuro l'uso della scala

Quando si trasportano le scale su portapacchi o camion, assicurarsi che siano posizionate correttamente al fine di evitare danni

Controllare la scala dopo la consegna e prima dell'uso, accertando la buona condizione ed il corretto funzionamento di tutte le parti.

Ogni volta che si utilizza la scala controllare visivamente che non sia danneggiata e che sia sicura per l'utilizzo

Per gli utenti professionisti è richiesta l'ispezione periodica della scala.

Assicurarsi che la scala sia adatta al lavoro che si deve svolgere

Non usare una scala danneggiata

Rimuovere dalla scala qualsiasi contaminazione come pittura bagnata, fango, olio, neve.

Prima di utilizzare la scala bisogna effettuare una valutazione dei rischi tenendo conto delle norme vigenti nel paese di utilizzo.

3.2 Collocamento ed installazione della scala

La scala deve essere posizionata correttamente. La distanza della base della scala in appoggio al suolo rispetto alla superficie di appoggio verticale deve essere uguale approssimativamente ad $1/4$ della lunghezza della scala.

La scala deve appoggiare su di una superficie uniforme e stabile.


La scala non deve mai essere riposizionata stazionandoci sopra.

Quando si posiziona la scala accertarsi di non urtare i pedoni, veicoli o porte.

Valutate eventuali rischi elettrici presenti nell'area di lavoro come ad esempio cavi sospesi o apparecchi elettrici

La scala deve appoggiare sui propri piedi e non sui gradini

La scala non deve essere posizionata su superfici scivolose (ghiaccio, superfici lucide, ...) senza prima aver preso misure adeguate per prevenire che la stessa possa scivolare.



3.3 Utilizzo della scala

Non superare la portata massima della scala (150 kg)

Non andare oltre l'altezza consentita. L'utente deve mantenere il proprio bacino entro il termine dei montanti e durante lo svolgimento del lavoro entrambi i piedi devono essere posizionati sullo stesso gradino.

Non utilizzare la scala in posizione d'appoggio ad altezze elevate senza l'utilizzo di una sicurezza aggiuntiva (legata o utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza).

Non sostare mai sugli ultimi 3 gradini in alto di una scala di transito.

Le scale devono essere utilizzate solo per lavori leggeri e di breve durata.

Usare scale ad isolamento elettrico per lavori a contatto con elettricità.

Non usare la scala all'esterno in condizioni atmosferiche avverse come in presenza di vento forte.

Fare attenzione che i bambini non giochino sulla scala.

Fissare porte (non uscite di emergenza) e finestre dove possibile nell'area di lavoro.

Tenersi ben stretti alla scala mentre si sale e si scende.


Non usare la scala come ponte.


Indossare le scarpe adeguate quando si sale sulla scala.

Evitare eccessivi carichi laterali come ad esempio perforazioni di mattoni e calcestruzzi.

Non sostare lunghi periodi sulla scala senza pause (la stanchezza può essere un rischio)

Non girarsi mai durante la salita e la discesa della scala.





La scala in posizione d'appoggio usata per accedere a livelli superiori devono protrarsi di almeno 1 mt sul punto in cui si deve accedere.

Qualsiasi attrezzo utilizzato mentre si accede alla scala dev'essere leggero e maneggevole.

Evitare i lavori che richiedono carichi laterali mentre si è sulla scala come trapanazioni di materiali duri (mattoni e calcestruzzi).

Mantenersi stretti alla scala mentre si lavora oppure prendere ulteriori precauzioni.

4. Manutenzione, riparazione e stoccaggio

L'uso professionale richiede regolari ispezioni ad ogni utilizzo.

Verificare ad ogni utilizzo il corretto funzionamento di ogni parte della scala.

Riporre la scala lontano da fonti di calore elevate o a temperature troppo basse. Proteggerla da polvere ed intemperie.

Mantenere pulite le scale utilizzando detergenti non corrosivi.

Le scale devono essere immagazzinate pulite ed asciutte dopo ogni utilizzo.

Non effettuare interventi di riparazione su scale danneggiate, ma rivolgersi, in tal caso, al rivenditore o direttamente al fabbricante. Non lasciare le scale esposte ad agenti atmosferici. Al termine della vita della scala, questa o parti di questa non devono essere disperse nell'ambiente.

Rivolgersi a centri di raccolta autorizzati.

RASERA

OFFICINE RASERA srl

Via degli Artigiani, 35
Z.i. Nogaré—31035
CROCETTA del MONTELLO
TV (Italy)
tel. +39.0423.639823
Fax. +39.0423.639836
info@rasera.com
www.rasera.com